


NEOTVT

Support NEOT



Contrôle de hauteur individuel pour le NEOT.
Seulement pour être utilisé avec plancher surélevé.

Exec. Std.

Sendzimir

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	Magasin	Unité
-	NEOTVT					0,030	4	