


## OHE

## Rehausseur couvercle de sol



Rehausseurs peuvent être ajoutés dans un couvercle pour diminuer la réserve de profondeur pour sol fini.

| HD | Référence       | Carton |      |         |      |        |   |  | Magasin | Unité |
|----|-----------------|--------|------|---------|------|--------|---|--|---------|-------|
|    |                 | ↑ mm   | ↔ mm | →  ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 |  |         |       |
| -  | <b>OHEV2.2</b>  |        |      | 2       |      | 0,045  | 1 |  |         | STK   |
| -  | <b>OHEV2.5</b>  |        |      | 5       |      | 0,200  | 1 |  |         | STK   |
| -  | <b>OHEV3.2</b>  |        |      | 2       |      | 0,060  | 1 |  |         | STK   |
| -  | <b>OHEV3.5</b>  |        |      | 5       |      | 0,250  | 1 |  |         | STK   |
| -  | <b>OHER3.2</b>  |        |      | 2       |      | 0,060  | 1 |  |         | STK   |
| -  | <b>OHER3.5</b>  |        |      | 5       |      | 0,250  | 1 |  |         | STK   |
| -  | <b>OHEVB2.2</b> |        |      | 2       |      | 0,070  | 1 |  |         | STK   |
| -  | <b>OHEVB2.5</b> |        |      | 5       |      | 0,174  | 1 |  |         | STK   |
| -  | <b>OHEVB3.2</b> |        |      | 2       |      | 0,098  | 1 |  |         | STK   |
| -  | <b>OHEVB3.5</b> |        |      | 5       |      | 0,244  | 1 |  |         | STK   |

Pour les couvercles carrés, 3 boîtiers:

- OHEV3.2 et OHEV3.5 .

Pour les couvercles rectangulaires, 2 boîters:

- OHEV2.2 et OHEV2.5

Pour les couvercles ronds, 3 boîtiers:

- OHER3.2 et OHER3.5

Pour couvercle aveugle carré:

- OHEVB3.2 et OHEVB3.5

Pour couvercle aveugle rectangulaire:

- OHEVB2.2 et OHEVB2.5

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.