


NEOTVT

Support NEOT



Contrôle de hauteur individuel pour le NEOT.
Seulement pour être utilisé avec plancher surélevé.

Exec. Std.

Sendzimir

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	↔ ↔ mm	↔↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	NEOTVT					0,030	4		STK