NEOTVT
Support NEOT



Contrôle de hauteur individuel pour le NEOT.
Seulement pour être utilisé avec plancher surélevé.

Exec. Std. Sendzimir

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Magasin	Unité
-	**NEOTVT**					0,030	4		STK